





Concept kód	Český název	Anglický název
62790298	Plech mělký ETV7360ss	Shallow baking tray ETV7360ss
62790352	Bocní rošt levý ETV7360ss	Tray holder Left ETV7360ss
62790353	Bocní rošt pravý ETV7360ss	Tray holder Right ETV7360ss
62790474	Topné těleso kruhové ETV7360ss	Rear heating element ETV7360ss
62790478	Zamačkávací knoflík ETV7360ss	Push button ETV7360ss
62790487	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV7360ss	Door hinge Right (inner) ETV7360ss
62790488	Pant dveří levý (vnitřní) ETV7360ss	Door hinge Left (inner) ETV7360ss
62790490	Teplotní čidlo ETV7360ss	Temperature sensor ETV7360ss
62790495	Deska napájení ETV7360ss	Power board ETV7360ss
62790506	Zarážka dveří pravá ETV7360ss	Door bracket Right ETV7360ss
62790507	Zarážka dveří levá ETV7360ss	Door bracket Left ETV7360ss
62790563	Pečící rošt ETV7360ss	Baking rack ETV7360ss
62790610	Těsnění dveří ETV7360ss	Door sealing ETV7360ss
62790615	Termostat 250 °C ETV7360ss	Thermostat 250 °C ETV7360ss
62790620	Topné těleso spodní ETV7360ss	Lower heating element ETV7360ss
62790621	Vrtule topného ventilátoru ETV7360ss	Heating fan propeller ETV7360ss
62790622	Topné těleso horní ETV7360ss	Top heating element ETV7360ss
62790625	Lampa kompletní ETV7360ss	Complete lamp ETV7360ss
62790626	Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV7360ss	Conventional fan with engine ETV7360ss
62790634	Ochlazovací ventilátor ETV7360ss	Cooling fan ETV7360ss
62790635	Termostat 125 °C ETV7360ss	Thermostat 125 °C ETV7360ss
62790645	Elektronika - display ETV7360ss	Control PCB with display ETV7360ss
62790646	Ovládací panel kompletní ETV7360ss	Complete control panel ETV7360ss
62790647	Dveře kompletní ETV7360ss	Complete door ETV7360ss