



Concept kód	Český název	Anglický název
42392161	Síto sušící SO2040/SO2041/SO2042	Food tray SO2040/SO2041/SO2042
42392173	Víko SO2040/SO2042	Top lid SO2040/SO2042
42392175	Bezpečnostní kryt ventilátoru SO2040/SO2041/SO2042	Safety cover of heater SO2040/SO2041/SO2042
42392176	Ventilátor SO2040/SO2041/SO2042	Fan SO2040/SO2041/SO2042
42392177	Motor SO2040/SO2041/SO2042	Motor SO2040/SO2041/SO2042
42392178	Topné těleso SO2040/SO2041/SO2042	Mica board + heating element SO2040/SO2041/SO2042
42392179	Displej SO2040/SO2041/SO2042	Display SO2040/SO2041/SO2042
42392180	Elektronika ovládání SO2040/SO2041/SO2042	PCB control SO2040/SO2041/SO2042
42392181	Elektronika napájení SO2040/SO2041/SO2042	PCB power SO2040/SO2041/SO2042
42392182	Základna SO2040, SO2042	Base SO2040, SO2042
42392866	Forma na müsli SO2041/SO2070 /SO2042	Müsli form SO2041/SO2070 /SO2042
42392865	Základna SO2041	Base SO2041
42396420	Víko SO2041	Top lid SO2041