



62902103



62902104




62902105





62901474



62901414







Concept kód	Český název	Anglický název
62900718	Těsnění dveří mrazničky – levé LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	Freezer door gasket – left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900719	Plastová police dveří mrazničky – prostřední, dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA3383bc, LA8383bc, LA7991bc	Freezer door balcony – middle, bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA3383bc, LA8383bc, LA7991bc
62900720	Plastová police dveří mrazničky – horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	Upper freezer bottle shelf LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900727	Těsnění dveří variabilní zóny LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	Door gasket for variable temperature chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900728	Těsnění dveří chladničky – pravé horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	Fridge chamber door gasket – right upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900729	Plastová police dveří chladničky – dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	Bottle shelf in fridge chamber – bottom LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900736	Zásuvka chladničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	Fridge drawer LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900737	Skleněná police nad zásuvku chladničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	Cover plate for crisper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900740	Kryt LED osvětlení chladničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc	Lamp cover LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc
62900747	Magnetický spínač dveří LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc	Door light switch LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc
62900748	Pant chladničky – pravý horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc	Up hinge cover LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc
62900748	Pant chladničky – pravý horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc	Up hinge cover LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc
62900768	Zásuvka mrazničky – dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc	Freezer lower drawer LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7691bc, LA7991bc
62900785	LED osvětlení chladničky a mrazničky LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc	LED light in freezer/fridge chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7991bc
62900843	Vzduchový kanál mrazničky – horní LA7591ig, LA7991bc	Air channel for freezer – upper LA7591ig, LA7991bc
62900853	Ohřívač výparníku LA7591ig, LA7383ds, LA7991bc	Evaporator heater assembly LA7591ig, LA7383ds, LA7991bc
62900856	Elektrická vzduchová klapka LA7591ig, LA7991bc	Electric damper LA7591ig, LA7991bc
62900856	Elektrická vzduchová klapka LA7591ig, LA7991bc	Electric air door LA7591ig, LA7991bc
62901029	Kryt pantu chladničky – levý horní LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds, LA7991bc	Upper hinge cover – left LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds, LA7991bc
62901031	Kryt pantu chladničky – pravý horní LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds, LA7991bc	Upper hinge cover – right LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds, LA7991bc
62901041	Přívodní napájecí kabel s vidličkou LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds, LA8283ss, LA3383bc, LA8383bc, LA7991bc	Power wire assembly LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds, LA8283ss, LA3383bc, LA8383bc, LA7991bc
62901057	Pant mrazničky – levý dolní LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc	Lower hinge assembly (left) LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc
62901058	Pant mrazničky – pravý dolní LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc	Lower hinge assembly (right) LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc

Concept kód	Český název	Anglický název
62901287	Plastový kryt světla Fresh chladničky LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds, LA7991bc	Fridge air channel lamp cover LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds, LA7991bc
62901414	Spodní plech chladničky – kompresoru LA7183ss, LA7991bc	Compressor support plate complete LA7183ss, LA7991bc
62901429	Plastová police dveří chladničky – horní LA7691bc, LA7991bc	Door balcony LA7691bc, LA7991bc
62901459	Zásuvka mrazničky – horní LA7691bc, LA7991bc	Freezer up drawer LA7691bc, LA7991bc
62901474	Spodní plech chladničky – kompresoru LA7691bc, LA7991bc	Compressor board LA7691bc, LA7991bc
62901716	Hlavní kryt elektroniky LA3383bc, LA8383bc, LA7991bc	Power Control Panel Cover LA3383bc, LA8383bc, LA7991bc
62901789	Noha šroubovací LA7383ds, LA7991bc	Adjust foot LA7383ds, LA7991bc
62901790	Kolečko přední LA7383ds, LA7991bc	Foot roller LA7383ds, LA7991bc
62901859	Kryt vzduchového kanálu mrazničky LA7791ss, LA7791wh, LA7791bc, LA7791ds, LA7991bc	Frozen air duct lower cover LA7791ss, LA7791wh, LA7791bc, LA7791ds, LA7991bc
62902083	Hlavní elektronika LA7991bc	Main control panel LA7991bc
62902084	Dolní vzduchový kanál chladničky LA7991bc	Fridge air duct foam (lower) LA7991bc
62902085	Horní vzduchový kanál chladničky LA7991bc	Fridge air duct foam (upper) LA7991bc
62902086	Kryt horního vzduchového kanálu chladničky LA7991bc	Fridge upper air-duct cover LA7991bc
62902087	Hliníkový kryt vzduchového kanálu chladničky LA7991bc	Fridge air-duct cover covered with aluminum plate LA7991bc
62902088	Dveře mrazničky LA7991bc	Freezer door LA7991bc
62902089	Dveře chladničky LA7991bc	Fridge door LA7991bc
62902090	Ovládací panel LA7991bc	Display control panel LA7991bc
62902091	Kryt ovládacího panelu LA7991bc	Display control cover assembly LA7991bc
62902092	Dveře vinotéky LA7991bc	Wine cooler door LA7991bc
62902093	Horní skleněná police chladničky LA7991bc	Fridge upper glass shelf LA7991bc
62902094	Horní skleněná police mrazničky LA7991bc	Freezer upper glass shelf LA7991bc
62902095	Prostřední skleněná police mrazničky LA7991bc	Freezer middle glass shelf LA7991bc
62902096	Prostřední pant dveří LA7991bc	Middle hinge LA7991bc
62902097	Pravý pojezd zásuvky LA7991bc	Single wheel right short rail assembly LA7991bc
62902098	Levý pojezd zásuvky LA7991bc	Single wheel left short rail assembly LA7991bc
62902099	Hliníkový kryt vzduchového kanálu chladničky LA7991bc	Fridge air-duct covered with aluminum plate assembly LA7991bc
62902100	Motor mrazničky LA7991bc	Freezer motor LA7991bc
62902101	Zadní kryt vzduchového kanálu mrazničky LA7991bc	Freezer air-duct rear cover assembly LA7991bc
62902102	Tělo ledničky LA7991bc	Cabinet assembly LA7991bc
62902103	Zadní kryt kompresoru LA7991bc	Compressor rear cover LA7991bc
62902104	Odtoková trubička LA7991bc	Drain-pipe LA7991bc
62902105	Kompresor LA7991bc	Compressor assembly LA7991bc
62902106	Osa koleček LA7991bc	Foot roller shaft LA7991bc
62902107	Dolní vzduchový kanál vinotéky LA7991bc	Wine cooler air-duct foam (Lower) LA7991bc
62902108	Horní vzduchový kanál vinotéky LA7991bc	Wine cooler air-duct foam (Upper) LA7991bc
62902109	Kryt vzduchového kanálu mrazničky LA7991bc	Wine cooler air-duct cover LA7991bc
62902110	Levý pojezd zásuvky LA7991bc	Left rail assembly LA7991bc
62902111	Pravý pojezd zásuvky LA7991bc	Right rail assembly LA7991bc
62902112	Levý pojezd zásuvky LA7991bc	Left rail assembly LA7991bc
62902113	Pravý pojezd zásuvky LA7991bc	Right rail assembly LA7991bc

Concept kód	Český název	Anglický název
62902114	Pojezd zásuvky LA7991bc	Pushbomb slide rail assembly LA7991bc
62902115	Zásuvka mrazničky LA7991bc	Freezer half drawer assembly LA7991bc
62902116	Držák na víno LA7991bc	Wine rack assembly LA7991bc
62902117	Dřevěná zásuvka LA7991bc	Wooden drawer LA7991bc