



Concept	Český název	Anglický název
42394654	Čistící škrabka GE3500/GE3550	Cleaning scraper GE3500/GE3550
42394655	Grilovací plotna GE3500/GE3550	Grill plate GE3500/GE3550
42394656	Plotna na wafle GE3500/GE3550	Waffle plate GE3500/GE3550
42394657	Topné těleso GE3500/GE3550	Heating element GE3500/GE3550
42394658	Čidlo teploty GE3500/GE3550	Temperature sensor GE3500/GE3550
42394659	Elektronika napájení GE3550	Main PCB GE3550
42394660	Elektronika ovládání GE3550	Control PCB GE3550
42394661	Ovládací tlačítko GE3500	Control button GE3500
42394662	Tlačítko aretace desek GE3500/GE3550	Plate lock button GE3500/GE3550
42394663	Odpadová miska GE3500/GE3550	Waste bowl GE3500/GE3550
42394664	Teplotní sonda GE3500/GE3550	Temperature probe GE3500/GE3550
42394665	Kloub víka na spodní části - levý GE3500/GE3550	Lid hinge on the bottom - left GE3500/GE3550
42394666	Kloub víka na spodní části - pravý GE3500/GE3550	Lid hinge on the bottom - right GE3500/GE3550
42394667	Elektronika napájení GE3500	Main PCB GE3500
42394668	Elektronika ovládání GE3500	Control PCB GE3500