



Popis ovládání VR3550 v Concept Home aplikaci


VR3550 controls via Concept Home app




- 1 Správa účtu**
Account settings
- 2 Přidání dalšího zařízení**
Add another device
- 3 Seznam spárovaných zařízení.**
List of paired devices.
- 4 Nastavení inteligentních scén a automatizace**
Tap-to-Run and Automation settings
- 5 Správa domu a nastavení aplikace**
App settings and home settings



- 1 Návrat zpět na hlavní obrazovku**
Return back to home screen
- 2 Stav robota**
Robot status
- 3 Návrat do nabíjecí stanice**
Return to the charging station
- 4 Režim úklidu**
Cleaning mode
- 5 Začátek nebo pozastavení úklidu**
Start or stop cleaning
- 6 Nastavení**
Settings
- 7 Možnosti úklidu (Sací síla, Dávkování vody)**
Cleaning options (Suction power, Water dosage)
- 8 Úprava mapy**
Map modification
- 9 Čas a plocha úklidu**
Cleaning time and area




- 1 **Nastavení/ zobrazení časů spuštění**
Settings/ view schedule
- 2 **Zvolení a historie map**
Map selection and history
- 3 **Nastavení vysávání nečistot ze zásobníku do sběrné nádoby**
Dust collecting of cleaning
- 4 **Záznamy úklidu**
Cleaning records
- 5 **Nastavení hlasitosti a jazyku hlasu**
Settings of volume and language
- 6 **Po nastavení spotřebičů nebude vydávat žádné zvuky**
After setting, robot will not make sounds
- 7 **Dálkové ovládání robota**
Dust collecting settings
- 8 **Zobrazí orientační životnost filtrů a kartáčů**
Displays indicative filter and brush life
- 9 **Robot vydá zvuk pro nalezení**
Robot make sound for better find
- 10 **Robot nastavuje sací sílu dle povrchu**
Robot automatically set suction power
- 11 **Robot bude pokračovat v úklidu od bodu přerušení**
The robot will continue cleaning from the breakpoint
- 12 **Zobrazí informace o síti robota**
Show information about network



- 1 **Nastavení názvu a ikony robota**
Settings of icon and name of robot
- 2 **Zobrazí informace o zařízení**
Show information about robot
- 3 **Možnost spustit chytré scény nebo automatizace, které souvisí s robotem**
Options to turn on automation, where is robot
- 4 **Možnost propojit s hlasovými asistenty**
Set up with Alexa or Google home
- 5 **Oznámí, pokud je spotřebič déle, jak 30 min offline**
Show notification, if robot was turn off more than 30 minutes
- 6 **Nastavení sdílení spotřebiče s jinými účty**
Share robot with others accounts
- 7 **Vytvoří skupinu spotřebiče**
Make groupe of product
- 8 **Centrum řešení problémů**
Hepl center
- 9 **Zobrazí návod na přidání robota na domovskou obrazovku**
Show manual, how to put your robot to screen
- 10 **Zkontrolovat funkčnost sítě**
Check network functionality
- 11 **Zkontrolovat aktualizaci firmwaru**
Check for firmware updates
- 12 **Odebrat zařízení**
Remove device






Úprava místnosti



Úprava mapy

- 1 Spojí 2 místnosti do jedné.**
Consolidate 2 room to one.
- 2 Rozdělí místnost vybrané místnosti na 2, pomocí úsečky.**
Split 1 room to 2 rooms.
- 3 Vymaže všechny úpravy mapy (názvy místností, zakázané zóny, atd.)**
Deletes all map edits (room names, restricted zones, etc.)
- 4 Změní název místnosti**
Change names of rooms.
- 5 Lze nastavit vlastní sací sílu nebo úroveň dávkování vody pro jednotlivé místnosti. (Musí být zapnutý režim přizpůsobení v nastavení možnosti úklidu)**
Custom suction power or water dosing level can be set for individual rooms (Customization mode must be enabled in the cleaning option settings).

Obr. 6**Obr. 7****Obr. 8**

Zakázané zóny

- 1 Po stisknutí vybrat zónu se vytvoří zakázaná zóna, spotřebič do této zóny nebude vjíždět.**




After you choose no go zone, robot will not go to this zone.

- 2 Zóna bez vytírání, je zóna, kam spotřebič zajede pouze když vysává. Pokud bude vytírat, tak do této zóny nepojede.**

Now tow zone is zone, where robot will go only if robot vacuum. When you mopping robot will not go to this zone.

- 3 Virtuální zeď vytvoří hranici, za kterou spotřebič nebude vjíždět.**


Virtual wall make line, behind robot don't go.

Obr. 9**Obr. 10****Obr. 11**


Plán/ rozvrh

- 1 Klikněte na tlačítko přidat. Obr. 9**
Touch add.
- 2 Vyberte čas, kdy chcete, aby vysavač pracoval. Obr. 10**
Choice time, when you want to clean.
- 3 Vyberte jaké dny, sací sílu, dávkování vody a režim úklidu. Obr. 10**
Choice dates, suction power, mopping level, mode of cleaning.
- 4 Stiskněte uložit a zobrazí se všechny úklidy. Obr. 11**
Touch save, you will see all schedules.

Obr. 12



Obr. 13



Resetovat mapu

Pokud budete chtít uložit mapu např. spodního patra a přemístit robota do druhého patra, přemístíte s ním i stanici. Poté postupujte takto:

If you want to save the map e.g. of the bottom floor and move the robot to the second move the station with it. Then proceed as follows:

- 1 Klikněte na Nastavení.**
Chose settings.
- 2 Kliknete na Správa místností.**
touch on reset map.
- 3 Zobrazí se vám mapa, u které jsou možnosti obnovit nebo uložit. Obr.12**
Show you maps, where you can save or reset.
- 4 Stiskněte uložit a mapa se vám uloží.**
Touch save, map will save.
- 5 Pokud budete chtít mapu znovu načíst, tak mapu vyhledáte a stisknete možnost použít mapu. Obr.13**
If you will need load other map, find map and touch apply.



Vysávání do zásobníku

Nikdy nevysávat do zásobníku

Nesbírat prach

Vysávání do zásobníku po Jednom úklidu/úklidech

Vysávání do zásobníku po Jednom úklidu/úklidech

Vysávání do zásobníku po Dvou úklidu/úklidech

Vysávání do zásobníku po Dvou úklidu/úklidech

Vysávání do zásobníku po Třech úklidu/úklidech

Vysávání do zásobníku po Třech úklidu/úklidech

Vysávání do zásobníku po Čtyřech úklidu/úklidech

Vysávání do zásobníku po Čtyřech úklidu/úklidech

Vyprázdnit nyní

Vysávání ze zásobníku


Dust collecting

Lze nastavit jak často se má robot vysát do zásobníku.

You can set when robot do dust collecting.

Tlačítkem Vyprázdnit zásobník, robot ihned zajede a vysaje se do zásobníku na prach.

By pressing the Empty Tray button, the robot immediately pulls up and vacuums into the dust tray.



Hlas a hlasitost


Voice and volume

Lze nastavit hlasitost pomocí posuvníku.

You can set volume.

Lze změnit jazyk robota.

The robot language can be changed here.



Historie úklidu

History of cleaning

Zobrazí se záznamy o jednotlivých úklidech, tak i celkové záznamy.

Show you history of cleaning.



Ovládání směru



Odejít

Dálkové ovládání

Remove control

Robota lze ovládat pomocí dálkového ovládání, které je v aplikaci.

Robot can be control by remote control in application.

Lze se pohybovat po prostoru pomocí šipek, nebo spustit úklid.

You can drive yourself or you can start automatic cleaning.



Funkce nerušit

Přepínač nerušit

Zapněte režim nerušit, během doby nerušit robot vypne hlas, vypne nepřetržité snímání bodu přerušení a funkce časování.



Čas zahájení

22:00 >



Čas ukončení

08:00 >

Režim nerušit

Pomocí režimu nerušit, můžete nastavit čas, kdy robot nebude vydávat žádné zvuky.

You can set time, when robot don't make any noise.



Spotřební materiál a údržba

Zobrazuje se orientační stav filtrů a kartáčů.

Show status of filters and brushes.

Uvádí se orientační čas, kdy bude potřeba vyměnit.

Show you time, when will be possible to change.

Možnosti úklidu (nastavení sací síly, dávkování vody, vzor vytírání a vlastní přizpůsobení).

Cleaning options (suction power adjustment, water dosage, wiping pattern and customization).

Při vytírání lze zvolit stupně dávkování vody.

This option allows you to control water distribution.

FAQ

Dbejte na použití správných kartáčů na určité povrchy. Použití jiného kartáče, než na který je určen, může vést k jeho zaseknutí nebo zničení.

Make sure to use the right brushes for certain surfaces. Using a different brush than the one it is designed for can lead to it getting stuck or damaged.

Hard Floor kartáč – pro použití na tvrdé podlahy, sbírá miniaturní částice, efektivnější úklid na podlaze

Hard Floor main brush – for using on a hard floors only, picks up smallest particles, more efficient way to clean

Carpet hlavní kartáč – pro použití na všechny druhy podlah, použití na koberci s funkcí turbo

Carpet main brush – for all floors, on carpet with carpet turbo function



Před vytíráním namočte textílii, urychlíte smáčení podlahy.

Before mopping, dry mopping cloth to make mopping more efficient.

Po skončení vytírání odeberte z bezpečnostních důvodů vytírací modul a nechejte vysavač nabíjet bez něj.

After mopping immediately take out mopping module and let robot charge only with dust tank.

Doporučujeme do modulu pro vytírání používat destilovanou/převařenou vodu (redukce tvorby vodního kamene).

We recommend to use only distilled or overcooked water (to reduce limescale).