




230 - 240 V
1000 - 1100 W

concept

Espresso
Espresso
Ekspresso
Eszpresszó
Espresso

EP 2920

v.1.1





230 - 240 V
1000 - 1100 W

concept

Espresso EP 2920

Espresso

Ekspresso

Eszpresszó

Espresso

Dílcce pro Espresso EP 2920

1	Zásobník na vodu	42698050	10	Těsnění tlakové nádoby horní	42698059
2	Víko zásobníku na vodu	42698051	11	Čerpadlo vodní	42698060
3	Kryt horní	42698052	12	Držák filtru kompletní	42698061
4	Přepínač	42698053	13	Filtr kávy malý	42698062
5	Knoflík přepínače	42698054	14	Klapka držáku filtru	42698064
6	Tlaková nádoba	42698055	15	Mřížka odkapávacího tácku	42698065
7	Koncovka parní trysky	42698056	16	Odkapávací tácek	42698066
8	Knoflík regulace páry	42698057	17	Filtr kávy velký	42698063
9	Těsnění tlakové nádoby spodní	42698058			

Dielce pre Espresso EP 2920

1	Zásobník na vodu	42698050	10	Tesnenie tlakovej nádoby horné	42698059
2	Viečko zásobníka na vodu	42698051	11	Čerpadlo vodné	42698060
3	Kryt horný	42698052	12	Držiak filtru kompletný	42698061
4	Prepínač	42698053	13	Filter kávy malý	42698062
5	Gombík prepínača	42698054	14	Klapka držiaku filtra	42698064
6	Tlaková nádoba	42698055	15	Mriežka tácky na odkvapkávanie	42698065
7	Koncovka parnej trysky	42698056	16	Tácka na odkvapkávanie	42698066
8	Gombík regulácie pary	42698057	17	Filter kávy veľký	42698063
9	Tesnenie tlakovej nádoby spodné	42698058			

Części ekspresa EP 2920

1	Zasobnik wody	42698050	10	Uszczelka naczyńa ciśnieniowego górna	42698059
2	Wieko zasobnika wody	42698051	11	Pompa wodna	42698060
3	Pokrywa górna	42698052	12	Uchwyt filtra komplet	42698061
4	Przełącznik	42698053	13	Filter kawy mały	42698062
5	Przycisk przełącznika	42698054	14	Klapka uchwytu filtra	42698064
6	Naczynie ciśnieniowe	42698055	15	Siatka tacy ociekowej	42698065
7	Końcówka dyszy parowej	42698056	16	Taca ociekowa	42698066
8	Przycisk regulacji pary	42698057	17	Filter kawy duży	42698063
9	Uszczelka naczyńa ciśnieniowego dolna	42698058			

EP 2920 Eszpresszó részei

1	Vízartály	42698050	10	Túlnyomásos edény tömítése felső	42698059
2	Vízartály fedél	42698051	11	Vízszivattyú	42698060
3	Felső borítás	42698052	12	Komplett filtertartó	42698061
4	Kapcsoló	42698053	13	Kávéfilter kicsi	42698062
5	Kapcsológomb	42698054	14	Filtertartó szelep	42698064
6	Nyomóedény	42698055	15	Csepegtetőtálca rács	42698065
7	Párafúvókagomb	42698056	16	Csepegtetőtálca	42698066
8	Pára szabályzó gomb	42698057	17	Kávéfilter nagy	42698063
9	Túlnyomásos edény tömítése alsó	42698058			



230 - 240 V
1000 - 1100 W

concept

Espresso

EP 2920

Espresso

Ekspresso

Eszpresszó

Espresso

Spare parts of Espresso EP 2920

1	Water tank	42698050	10	Boiler top sealing	42698059
2	Water tank lid	42698051	11	Water pump assembly	42698060
3	Top cover	42698052	12	Filter holder assembly	42698061
4	Electric switch	42698053	13	1 cup coffee filter assy	42698062
5	Switch buton	42698054	14	Filter lock	42698064
6	Water boiler assembly	42698055	15	Drip tray grid	42698065
7	Steam jet cover	42698056	16	Drip tray	42698066
8	Steam regulation knob	42698057	17	2 cups coffee filter assy	42698063
9	Boiler bottom sealing	42698058			