




Concept kód	Český název	Anglický název
62790924	Topné těleso spodní včetně plechu ETV3360bc/ ETV3360ss	Bottom heating element inclu. plate ETV3360bc/ ETV3360ss
62790925	Topné těleso horní ETV3360bc/ ETV3360ss	Upper heating element ETV3360bc/ ETV3360ss
62790926	Motor ventilatoru ETV3360bc/ ETV3360ss	Fan motor ETV3360bc/ ETV3360ss
62790927	Lampa kompletní ETV3360bc/ ETV3360ss	Complete lamp ETV3360bc/ ETV3360ss
62790928	Dveře kompletní ETV3360bc	Door complete ETV3360bc
62790929	Těsnění dveří ETV3360bc/ ETV3360ss	Door seal ETV3360bc/ ETV3360ss
62790930	Vnitřní sklo dveří ETV3360bc/ ETV3360ss	Inner door glass ETV3360bc/ ETV3360ss
62790933	Termostat nastavovací ETV3360bc/ ETV3360bc	Adjustable thermostat ETV3360bc/ ETV3360bc
62790934	Přepínač funkcí ETV3360bc/ ETV3360ss	Function switch ETV3360bc/ ETV3360ss
62790935	Rošt ETV3360bc/ ETV3360ss	Grill ETV3360bc/ ETV3360ss
62790936	Plech ETV3360bc/ ETV3360ss	Sheet ETV3360bc/ ETV3360ss
62790938	Svorkovnice ETV3360bc/ ETV3360ss	Terminal block ETV3360bc/ ETV3360ss
62790939	Termostat 130° ETV3360bc/ ETV3360ss	Thermostat 130° ETV3360bc/ ETV3360ss
62790940	Kontrolka provozu ETV3360bc/ ETV3360ss	Operation indicator ETV3360bc/ ETV3360ss
62790941	Knoflík ETV3360bc/ ETV3360ss	Knob ETV3360bc/ ETV3360ss
62790942	Pant dveří levý (vnitřní) ETV3360bc/ ETV3360ss	Door hinge left (inside) ETV3360bc/ ETV3360ss
62790943	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV3360bc/ ETV3360ss	Door hinge right (inside) ETV3360bc/ ETV3360ss
62790944	Pant dveří ETV3360bc/ ETV3360ss	Door hinge ETV3360bc/ ETV3360ss
62790945	Přední panel ETV3360bc	Front panel ETV3360bc
62790946	Horní kryt rámu dveří ETV3360bc/ ETV3360ss	Door frame top cover ETV3360bc/ ETV3360ss